





Quick Start Guide / Guía de inicio rápido



BC



DOCKING / ACOPLAMIENTO



UNDOCKING / DESACOPPLAMIENTO



IMPORTANT! Please Read.

We recommend fully charging your tablet before using it for the first time. For optimum performance, please connect the provided AC adapter to your tablet when it falls below 20% charge.



¡IMPORTANTE! Favor de leer.

Le recomendamos que cargue su tableta completamente antes de usarla por primera vez. Para un rendimiento óptimo, conecte el adaptador de CA a su tableta cuando la batería alcance de 20% de carga.

Use ONLY the included AC Adapter to charge the battery.
Utilice SOLAMENTE el incluido CA Adaptor para cargar la batería.



Power on the tablet
Press and hold the power button 4~5 seconds until the RCA logo appears.


Encienda la tableta
Oprima y mantenga pulsado el botón de encendido por 4 ó 5 segundos hasta que el logo RCA aparezca en pantalla.

When using the tablet for the first time, the Jumping Icons will remind you to pull up the ALL APPS menu.

Tap the UP arrow or swipe up from the bottom of the screen to enter the ALL APPS menu.

Cuando use la tableta por primera vez, los iconos que saltan le recordarán detener el menú de TODAS LAS APLICACIONES.

Pulse la flecha ARRIBA o deslice desde la parte inferior de la pantalla para entrar en el menú de TODAS LAS APLICACIONES.



Swipe up to unlock the screen.

Deslizar hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Charging time will vary depending on remaining battery life. Charging from 0%, should take approximately 4-5 hours. Use ONLY the included AC adapter with the small round port. You may not be able to turn on your tablet for at least 20 minutes if the battery was fully drained.

El tiempo de carga variará dependiendo de vida de batería restante. Cargando a partir de la 0%, debe tardar aproximadamente 4-5 horas. Utilice SOLAMENTE el incluido CA Adaptor con el pequeño puerto redondo. Es posible que no pueda encender su Tablet durante al menos 20 minutos si la batería fue drenada completamente.